


毒吸引・痒み止めペン J193

取扱説明書



このたびは、本製品をお買上げいただき、
誠にありがとうございます。

安全かつ正しくお使いいただくため、
ご使用前に本書を必ずお読みください。

目次

安全上のご注意	2
1、ご使用前に必ずお読みください.....	2
2、使用対象者について.....	2
3、使用環境について.....	2
4、電源について.....	3
5、お取り扱いについて.....	3
製品の紹介	4
1、機能.....	4
2、構成.....	4
3、使用方法.....	5
4、充電について.....	7
故障が発生した場合	7
仕様	8
保障条項及び保証書	8
アフターサービス	9

安全上のご注意

1、ご使用前に必ずお読みください

- 本製品を使用する前に、取扱説明書をよくお読みいただき、確認する際に参照できるようにしてください。他の使用者も本書に従って操作を行ってください。
- 充電中は使用しないでください。
- 本製品は4歳未満のお子様にはご使用いただけません。

2、使用対象者について

2.1、12歳以下の子供は、大人の監督を受けて本製品を使ってください。

2.2、次の場合に本機器を使用しないでください:

- 糖尿病患者:糖尿病患者は痛みの感覚が鈍く、本製品を使用することでやけどを負う可能性があります。
- 障害がある方、または温度感覚が鈍い方(例:皮膚に傷跡がある方、皮膚疾患をお持ちの方、鎮痛剤・アルコール・薬物を摂取した直後の方)
- 目の周り、まぶた、口または粘膜。
- 急性または慢性の皮膚疾患がある部位(傷、炎症、赤み、発疹、やけど、凍傷、打撲、腫れ、開いた傷、治癒過程に影響を与える術後の傷跡など)。
- 発熱している人。
- 皮膚が敏感な部位。
- 痛みの感覚が低下している方(例:代謝異常の方)。
- ローション、クリーム、ジェルを塗った部位。
- 長時間熱刺激を受けている皮膚の部位。

3、使用環境について

- 不安定な場所、振動のある場所、棚の上など高所に設置しないでください。傾いて、けが、やけど、感電、漏電による火災の原因になります。
- 引火性のある物質や火気の近くでは使用しないでください。火災や事故の原因になります。
- 水のかかる場所、濡れた台の上で使用しないでください。内部に水が入ると、感電や漏電による火災の原因になります。
- 乳幼児の手の届くところで使用しないでください。けが、やけど、感電のおそれがあります。

安全上のご注意

- 犬や猫など室内でペットを飼っている場合はペットが本体やUSBケーブルを傷めないよう注意してください。火災や故障の原因になります。
- 直射日光のあたる場所、湿度の高い場所で使用しないでください。外装や部品の変色、故障の原因になる場合があります。

4、電源について

- 水のかかりやすい場所で充電しないでください。絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
- USBケーブル、USBプラグが傷ついている場合は使用しないでください。断線、感電のおそれがあります。
- USBケーブルは束ねたまま使用しないでください。感電、ショート、火災の原因になります。
- 異常時・故障時には、ただちに使用を中止してUSBケーブルを抜きます。感電や火災の原因になります。
- 充電中にUSBケーブルの上にものを置かないでください。付属のUSBケーブルを他の製品に使用しないでください。故障や火災の原因になります。
- 充電が完了したらUSBケーブルを抜きます。充電を長く継続すると内蔵電池の劣化の原因になります。


5、お取り扱いについて

- 分解、修理、改造をしないでください。けが、感電、発火の原因になります。修理はお買い上げになった販売店または「アフターサービス」にご相談ください。
- 本体に衝撃を与えないでください。落としたり、ものにぶつけると、故障の原因になります。
- 本体の穴やすき間から異物を入れないでください。けが、感電、故障の原因になります。
- お手入れの際はシンナー、アルコール類は使用しないでください。故障の原因になります。


製品の紹介

1、機能

- パルス加熱：熱で蚊が分泌する「ヒスタミン」の働きを抑え、アレルギー反応の原因となるタンパク質の活性を低下させて、かゆみを軽減します。
- 電動毒吸引：虫に刺された後、電動の吸引力で毒を持続的に吸引することができます。これは、屋外での虫刺されに対する応急対策です。



2、構成



製品の紹介

3、使用方法

3.1パルス加熱

モード選択	操作方法
レベル1 (6秒加熱): $47^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$	加熱モードボタンを2秒長押しすると、自動的にレベル1に入ります。
レベル2 (6秒加熱): $51^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$	レベル1点灯中に加熱モードボタンを軽く押すと、レベル2に入ります。



①虫刺され



②セラミックヒーターを肌に貼る



③灼熱を感じたら、軽く前後に動かしてください




④使用完了


製品の紹介

3.2 電動毒吸引

モード選択	操作方法
レベル1 (吸引力65Kpa)	吸引モードボタンを2秒長押しすると、自動的にレベル1に入ります。
レベル2 (吸引力65.5Kpa)	レベル1点灯中に吸引モードボタンを軽く押すと、レベル2に入ります。
レベル3 (吸引力66Kpa)	レベル2点灯中に吸引モードボタンを軽く押すと、レベル3に入ります。



①吸引ヘッドを虫刺されの皮膚部分にしっかり密着させる。



②1秒後、引き上げて毒の吸引を完了する。

⚠️ ご注意

- 初めてご使用の際は、必ずレベル1からお試ください。年齢や肌の状態に合わせてレベルを調整してください。
- 機器が正常に作動しない場合や、使用中に体調が悪化した場合はご使用をお止めください。
- 本製品は、周囲の温度によって加熱性能が異なります。低温環境では加熱時間が長くなる場合がありますので、室温がやや高い場所でご使用いただくか、事前に製品を予熱することをおすすめします。
- セラミックヒーターは高温になりますので危険です。ご使用後は適切に保管してください。
- 1分間操作がないと、自動的に電源が切れます。
- バッテリー残量が少なくなると、青色ランプが5回連続点滅します。
- 吸引モードは、15秒経過すると、自動的に吸引が停止します。連続してご使用になる場合は、再度押して吸引を開始してください。

製品の紹介

4、充電について

- 本製品はType-C充電式です。
- 満電時、吸引力ランプ3つが全て点灯したままになります。
- 本製品はUSB PD/Qualcomm Quick Charge には対応しておりません。
- 充電の際は、必ず付属のUSBケーブルと出力DC 5VのUSB電源を使用してください。

お手入れ

- 本製品は繰り返し使用できます。
- 使用前にセラミックヒーターを清掃することをお勧めします。清掃には、柔らかい乾いた布のみを使用してください。
- 研磨剤を含む清掃用品や水に浸しての清掃は避けてください。
- 食器洗い機で機器や付属品を清掃しないでください。

故障が発生した場合

故障説明	対処方法
デバイスが起動しません。	USBケーブルを正しく接続して長時間の給電をお試ください。
設定温度まで加熱されません。	
充電ができない場合。	①USBケーブルを正しく接続して一昼夜など長時間の給電をお試ください。 ②それでも充電できない場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。

仕様

商品名	毒吸引・痒み止めペン
モデル	J193
電池容量	320mAh
充電時間	約2.5時間
サイズ	約13.2*2.8*2.7CM
材質	ABS
付属品	USBケーブル
生産国	中国

保証条項及び保証書

下記記載の内容に基づき、無償で修理を行うことを保証します。

1.保証期間取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は保証対象です。但し、保証期間内でも次の場合は有償となります。

- ①誤用及び取扱い不注意による不具合。
- ②火災・地震・雷・風水害等の天災地変、及び異常電圧による故障及び損傷。
- ③暴動・テロ活動・政府による暴動鎮圧活動・内戦・国内紛争・戦争、その他不可抗力により発生した損傷・不具合。
- ④他の機器との接続に起因する故障。
- ⑤不当な修理や改造に起因する故障。
- ⑥保証書のご提示がない場合。
- ⑦本保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記載、ご署名の記載がない場合。
- ⑧使用中または保管中に生じた外観上の変化。

2.保証の受け方:修理の必要が生じた場合は、製品に本書を添えて販売店にお申し出ください。

3.保証の適用:本保証書は日本国内で使用されている製品のみに適用します。

保証書は再発行しませんので大切に保管してください。
本保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間を過ぎた後の有償修理につきましては、販売店にお問い合わせください。

保証条項及び保証書

品名または型番	毒吸引・痒み止めペン J193		
お買い上げ店名			
注文番号			
お買い上げ年月日	年 月 日	保証期間	1年
お客様名	ご住所		
	お名前		
	TEL		

アフターサービス

製品の仕様や利用方法についてのご質問、またはご意見などがございましたら、QRコードをスキャンしてお問い合わせ内容をご記入ください。初期不良が発生した場合は、迅速に交換などの対応をいたします。

Email: support@monons.net

営業時間: 平日 10:00～18:00 (※土日祝日、年末年始を除く)

